

アクセサリ対応表

○：対応 —：非対応

	KeyMission 360	KeyMission 170	KeyMission 80
ベースアダプター AA-1A	付属	—	○*1
ベースアダプター AA-1B	—	付属	—
ベースマウントセット (平面×3・曲面×3) AA-12	○*2	○*2	—
ベンテッドヘルメットマウント AA-5	○	○	—
リストマウント AA-6	○	○	—
ハンドルバーマウント AA-7	○	○	—
チェストマウント AA-8	○*3	○	—
サーフボードマウント AA-9	○	○	—
バックパックマウントクリップ AA-10	○*3	○	○*4
サクショカップマウント AA-11	○	○	—
ハンディースティック MP-AA1	○	○	—
セルフイースティック N-MP001	○	○	—
リモコン ML-L6	○	付属	—
リモコン用リストバンド AA-13	○*5	○*5	—
シリコンジャケット CF-AA1 (ブラック / オレンジ)	付属 (ブラック)	—	—
ウォータープルーフケース WP-AA1	—	○	—
カメラホルダー AA-4	—	—	付属
三脚アダプター ET-AA1	—	—	○
レンズプロテクター AA-14A	付属	—	—
水中用レンズプロテクター AA-15A	付属	—	—
レンズプロテクター AA-14B	—	付属	—
水中用レンズプロテクター AA-15B	—	付属	—
Li-ion リチャージابلバッテリー EN-EL12	付属	付属	—
本体充電 AC アダプター EH-73P	付属	付属	付属
AC アダプター EH-62F	○	○	—
USB ケーブル UC-E21	付属	付属	付属

※ 1 三脚アダプター ET-AA1 との組み合わせで使用可能です。

※ 2 KeyMission 360、KeyMission 170 は、ベースマウント AA-2 (平面) × 1、ベースマウント AA-3 (曲面) × 1 が付属しています。

※ 3 本製品を装着して撮影する画像は、撮影者で遮られる範囲が広くなります。

※ 4 ベースアダプター AA-1A および三脚アダプター ET-AA1 との組み合わせで使用可能です。

※ 5 リモコン ML-L6 と組み合わせで使用します。